

АКВАФОР®

© 2007–2012 ООО "АКВАФОР"

Изготовитель – ООО "АКВАФОР"
Россия, 197110, Санкт-Петербург, Пионерская ул., 29
<http://www.aquaphor.ru>



Система менеджмента качества фирмы Аквафор сертифицирована на соответствие ISO 9001:2008 фирмой TÜV NORD CERT (Германия).



Водоочиститель Аквафор модель Аквафор Кристалл Соло, Аквафор Кристалл Соло В защищен патентами РФ № 2282494, № 2333779. ТУ 3697-042-11139511-2004
Сертификат соответствия № С-РУ.Н003.В.00043
Срок действия: с 28.12.2010 по 28.12.2015.
Орган по сертификации ООО "ТЕХНОФТЕГАЗ"
Адрес органа по сертификации: 119296, г. Москва, Ленинский пр., д.63/2, корп. 1.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию водоочистителя усовершенствования без отражения их в паспорте.

Дата выпуска / Штамп ОКК - отмечена соответствующая модель водоочистителя:

Аквафор Кристалл Соло
(с модулем K2 (K1-02))

Аквафор Кристалл Соло В
(с модулем K7B (K1-07B))

Дата продажи / Штамп магазина



Замена фильтрующего модуля

В течение срока службы водоочиститель не требует специального обслуживания, кроме своевременной замены фильтрующего модуля.

Для замены фильтрующего модуля:

- переключите воду перед водоочистителем и откройте кран чистой воды (1) чтобы сбросить давление.
- нажав до упора и удерживая стопорную кнопку на крышке водоочистителя, поверните использованный фильтрующий модуль по часовой стрелке (рис. 2);
- снимите с нового модуля термоусадочную пленку;
- вставьте новый модуль вверх в блок коллектора до упора и, слегка надавливая, поверните модуль против часовой стрелки до щелчка (рис. 3);
- открыв подачу воды, убедитесь, что водоочиститель герметичен;
- отрегулируйте расход воды в соответствии с рекомендуемой скоростью фильтрации;
- пропустите воду через водоочиститель в течение 10 минут;
- закройте кран для чистой воды и дайте постоять водоочистителю 10 минут;
- затем снова пропустите воду через водоочиститель в течение 50 минут;
- закройте кран для чистой воды;
- убедитесь в герметичности соединений;
- водоочиститель готов к работе.

Рис. 2



Рис. 3



После установки нового фильтрующего модуля промойте водоочиститель в соответствии с разделом "Для замены фильтрующего модуля".

Своевременно заменяйте модуль в Вашем водоочистителе. **ПОМНИТЕ, водоочиститель с модулем, исчерпавшим ресурс, – красивая, но бесполезная вещь.**

Обратите внимание!

Не рекомендуется производить работу по подключению водоочистителя к водопроводной сети самостоятельно. Эта работа должна производиться специалистом, имеющим разрешение на проведение данного вида работ.

Изготовитель не несет ответственности за ненадлежащее качество работы по подключению водоочистителя к водопроводной сети, а также за результат этой работы. Ответственность за недостатки этой работы, а также за причинение вреда здоровью или имуществу потребителя либо иным лицам вследствие этих недостатков несет исполнитель этой работы.

Водоочистители моделей Аквафор Кристалл Соло и Аквафор Кристалл Соло В не снижают жесткость воды. Повышенное содержание солей жесткости может привести к появлению белого осадка или поверхностной пленки в профильтрованной воде. Это не является неисправностью водоочистителей.

Если температура окружающей среды при эксплуатации водоочистителя достигла 38 °С и выше (максимальной температуры эксплуатации изделия), он должен быть отключен от магистрали холодной воды до тех пор, пока температура не понизится.

Если Вы не пользовались водоочистителем более недели, предварительно пропустите через него воду в течение 5 минут.

Если известно, что водоочиститель не будет использоваться в течении суток и более (например при выезде на дачу), он должен быть отключен от магистрали холодной воды (входной кран закрыт).

Если Вы сомневаетесь в бактериальной безопасности исходной воды, после фильтрации воду необходимо прокипятить.

Очищенная вода не подлежит длительному хранению. Следует использовать только свежешофильтрованную воду.

При транспортировке, хранении и использовании водоочистителя предохраняйте его от ударов и падений, а также от замерзания в нём воды.

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок* эксплуатации водоочистителя (кроме сменного фильтрующего модуля) – 1 год со дня продажи.

Срок службы** водоочистителя (кроме сменного фильтрующего модуля) – 5 лет со дня продажи.

По окончании срока службы водоочиститель подлежит замене. Использование водоочистителя по окончании срока службы может привести к потере герметичности.

Срок службы (ресурс) сменного фильтрующего модуля:

K2 (K1-02) – 4 000 литров, но не более 1,5 лет***;

K7B (K1-07B) – 3 000 литров, но не более 1,5 лет***.

Срок службы (ресурс) сменного фильтрующего модуля исчисляется с даты продажи водоочистителя потребителю через розничную сеть. Дата продажи водоочистителя (со сменным фильтрующим модулем) указывается продавцом в паспорте водоочистителя. Если в паспорте отсутствует дата продажи водоочистителя (со сменным фильтрующим модулем), либо паспорт утерян потребителем, срок службы исчисляется с даты изготовления сменного фильтрующего модуля (дата изготовления указана на корпусе сменного фильтрующего модуля).

*** Позиция компании Аквафор – безопасность потребителя.

Бытовой водоочиститель должен равно хорошо решать две важнейших для потребителя задачи:

1) в штатном режиме удалять из питьевой воды постоянно присутствующие небольшие количества вредных примесей на протяжении всего срока службы,

2) в случае экстремальной ситуации защитить здоровье потребителя, снижая концентрации вредных веществ, многократно превышающие предельно допустимые, до безопасных уровней.

Для обеспечения безопасности потребителей компания Аквафор вводит двойное исчисление ресурса водоочистителя.

На срок службы, исчисляемый в литрах, следует ориентироваться коллективным потребителям, интенсивно пользующимся водоочистителем (предприятия общественного питания, учебные заведения, медицинские учреждения и т.д.).

В условиях штатной эксплуатации водоочиститель Аквафор Кристалл Соло решает первую задачу на протяжении 120%-ах ресурса: 4800 л для водоочистителя Аквафор Кристалл Соло (с модулем K2 (K1-02)) или 3600 л для водоочистителя Аквафор Кристалл Соло В (с модулем K7B (K1-07B)), в соответствии с ГОСТ Р 51871-2002 (Россия), NSF (США) и европейскими стандартами качества.

Срок службы, исчисляемый в годах, предназначен для обеспечения безопасности индивидуальных потребителей (семья) и напрямую связан с возможностью выполнения второй задачи. По мере выработки общего сорбционного ресурса у любого водоочистителя снижается потенциал в возможности противодействия экстремальным ситуациям. Многолетний анализ реальных условий эксплуатации, проведенный компанией Аквафор, показал, что после работы в течение 1,5–2 лет «защитный потенциал» сорбционных водоочистителей становится недостаточным для надежной защиты здоровья потребителя в случае наступления экстремальной, нештатной для работы водоочистителя ситуации, даже если его остаточный ресурс, выраженный в литрах, достигает 50 %.

Наличие в Вашем водопроводе фильтра предварительной очистки воды фирмы АКВАФОР позволяет использовать водоочиститель более эффективно, особенно если в исходной воде содержится большое количество нерастворимых примесей.

Срок хранения водоочистителя (со сменным фильтрующим модулем) до начала эксплуатации – не более 1,5 лет при температуре от +5 до +38 °С, без нарушения упаковки.

При наличии претензий к работе водоочистителя следует обратиться к продавцу либо к изготовителю.

Изготовитель не несет ответственности за работу водоочистителя и возможные последствия, если:

- водоочиститель или комплектующие имеют внешние повреждения;

- при подключении и эксплуатации не соблюдались требования данного руководства по эксплуатации (паспорта).

Водоочиститель не требует предпродажной подготовки.

Цена договорная.

*Период, в течение которого в случае обнаружения в товаре недостатка изготовитель обязан удовлетворить требования потребителя.
**Период, в течение которого изготовитель обязуется обеспечивать потребителю возможность использования товара по назначению и нести ответственность за существенные недостатки на основании пункта 6 статьи 19 настоящего Закона.
ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ статья 5 п.6, п.1



АКВАФОР

ФИЛЬТР ДЛЯ ВОДЫ

ВОДООЧИСТИТЕЛЬ АКВАФОР Кристалл Соло АКВАФОР Кристалл Соло В

Предназначен для доочистки
питьевой водопроводной воды



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАСПОРТ

Pantone - 072C

Blak